

Vejledning til trådløs router

1. Montér de medfølgende antenner
2. Tilslut den trådløse router med det medfølgende netværkskabel. Kablet skal sættes i routerens blå port kaldet "Internet". Den anden ende af netværkskablet skal tilsluttes lejlighedens netværksstiks grønne udtag (*nogle gange kan det undtagelsesvis være hvidt*)
3. Tilslut den medfølgende strømforsyning og tænd for strømmen
4. Scan for trådløse netværk. I Windows venstreklikkes på det trådløse ikon nederst til højre på din skærm. På Mac klikkes på det trådløse ikon øverst til højre
5. På listen over netværk klikkes på den med det navn, der fremgår af labelen på routeren, fx "fiberby.dk-24XXXX" eller "fiberby.dk-50XXXX". Hvis begge er synlige, vælges fiberby.dk-50XXXX
6. Computeren vil kræve indtastning af en kode. Koden er den samme for begge netværk, og fremgår af labelen på routeren
7. Computeren vil eventuelt bede om at vælge placering af netværket. Her vælges "Hjemme"
8. Udover de trådløse netværk, er der også mulighed for at forbinde computeren med kabel i de 4 gule porte. Kablet forbindelse er altid at foretrække i forhold til stabilitet og hastighed

***** Hvis der opstår problemer - ring til support på 33 23 00 99 *****

